

## Declaração de Contaminação de Equipamentos e Componentes de Vácuo - Procedimento HS1

Antes de devolver o seu equipamento, deve informar-nos se as substâncias que foram utilizadas (e produzidas) no equipamento podem ser perigosas. Estas informações são fundamentais para a segurança dos nossos funcionários e todas as partes envolvidas e irão determinar os procedimentos utilizados na assistência ao seu equipamento. Preencha a Declaração (HS2) e envie-a para os nossos serviços antes de despachar o equipamento. É importante observar que esta declaração se destina somente para uso interno e não está relacionada com quaisquer exigências ambientais ou de segurança de transporte locais, nacionais ou internacionais. Como a pessoa que entrega o equipamento para embarque, é da sua responsabilidade assegurar o cumprimento da legislação aplicável.

| Estado do equipamento   | Descrição  |
|---|--|
| Equipamento não contaminado   | O equipamento não foi utilizado ou foi utilizado apenas com substâncias não perigosas. Pode ter sido testado, mas não foi ligado a qualquer processo ou equipamento de produção e apenas exposto a azoto, hélio ou ar.   |
| Equipamento contaminado   | O equipamento foi utilizado com quaisquer substâncias classificadas como perigosas, nos termos do Sistema harmonizado globalmente pelas Nações Unidas sobre classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), regulamento n.º 1272/2008 da UE sobre classificação, rotulagem e embalagem (CLP) ou regulamentos sobre Saúde e segurança ocupacional dos EUA (29CFR1910.1200, Comunicação sobre perigo). |
| O equipamento foi utilizado com substâncias radioativas, agentes biológicos ou infecciosos, mercúrio, PCB (bifenilos policlorados), dioxinas ou azida de sódio. | Deve descontaminar o equipamento antes de o devolver aos nossos serviços. Deve enviar um comprovativo de descontaminação independente (por exemplo, um certificado de análise) juntamente com a Declaração (HS2). Contacte telefonicamente o seu ponto de contacto para obter aconselhamento.  |

| Procedimento  | Descrição detalhada  |
|---|--|
| Obter um Número de autorização de devolução   | Contacte-nos para obter este número.   |
| Preencha a Declaração de Contaminação de Equipamentos e Componentes de Vácuo (HS2)  | A reparação e/ou assistência de equipamento de vácuo só pode ser realizada após o envio de uma declaração preenchida e correta. O não preenchimento resultará em atrasos.  |
| O seu equipamento está contaminado?   | Deve contactar a sua transportadora para garantir que classificou corretamente o perigo e que assinalou, declarou e enviou o equipamento, de acordo com a legislação em vigor que rege o envio de materiais contaminados/perigosos. Como a pessoa que entrega o equipamento para embarque, é da sua responsabilidade assegurar o cumprimento da legislação aplicável.<br>Os equipamentos contaminados com alguns materiais perigosos, tais como derivados de semicondutores, podem não ser adequados para o transporte aéreo - contacte a sua transportadora para obter orientações. |
| Remova todos os resíduos de gases perigosos   | Passar um gás inerte pelo equipamento e quaisquer acessórios que nos sejam devolvidos. Sempre que possível, drene todos os fluidos e lubrificantes do equipamento e dos seus acessórios.   |
| Sele todas as entradas e saídas do equipamento (incluindo os pontos onde os acessórios estavam ligados)                                     | Para equipamento contaminado, utilize flanges de bloqueio<br>Para produtos não contaminados, utilize fita de elevada resistência   |
| Embale o equipamento num saco ou folha de polietileno/polietileno grosso.   |  |
| O seu equipamento é grande?   | Amarre o equipamento e respetivos acessórios a uma paleta segura   |
| O seu equipamento é pequeno?  | Embale-o numa caixa de resistência adequada  |
| Digitalize uma cópia da Declaração (HS2) original assinada e envie-nos por e-mail ou por correio postal.                                    | A Declaração deve chegar antes do equipamento e deve estar assinada.   |
| Entregue uma cópia da Declaração (HS2) à transportadora.  | Deve informar a transportadora de que o equipamento está contaminado.  |
| Anexe a Declaração original ao exterior da embalagem do equipamento, num saco transparente à prova de água.                                 | Sele a Declaração original num envelope adequado   |
| ESCREVA CLARAMENTE O SEU NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NA PARTE EXTERIOR DO ENVELOPE OU NA PARTE EXTERIOR DA EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO. |  |